

Zu Kapitel 6) Waage - Turbowaage -

Von oberer Querstrebe nach unterer Querstrebe durchgehende Leine mit Schlaufe.

Schlaufe mit Buchtknoten an Kreuzleine anbringen.

Kreuzleine mit Stopperknoten für Buchtknoten und Befestigung

Lenkleinen.

Die Schlaufen der Waage sollten in der Mitte der Knotenleiter mit den Fertigmaßen liegen.

Fertigmaße der Waage siehe Zeichnung.

